

CHYTRÝ INFRAČERVENÝ NÍZKOTEPLOTNÍ TOPNÝ PANEL



Uživatelský návod

POPIS ZAŘÍZENÍ

V balení naleznete infračervený nízkoteplotní topný panel vybavený řízením teploty a dálkovým ovládáním prostřednictvím internetu.

Je vhodný k vytápění interiérů dobře tepelně izolovaných místností nebo občasnému používání v případě nedostatečně izolovaných místností.

Komunikační modul topného panelu pracuje pouze s Wi-Fi 2,4GHz. Bezdrátový dosah je v budově typicky 30 metrů.

Topný panel pracuje i při výpadku připojení k Wi-Fi a internetu.

Nezbytnou komponentou topného panelu je jeho dálkový ovladač, jež má vestavěné teplotní čidlo. Umožňuje ovládat jeden či mnoho topných panelů současně. Jeho rádiový dosah je jedna místnost.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Přečtěte si uvedené pokyny. Návod uschovejte pro pozdější použití.

Topný panel zapojte tak, aby jej bylo možno kdykoli odpojit ze zdroje napětí.

Povrchová teplota panelu dosahuje 90 °C až 110 °C, instalujte jej proto mimo dosah dětí. Na stěnu panely zavěšujte tak, aby dolní hrana byla minimálně 180 cm nad podlahou. V případě užití jako topidla postaveného na nožičkách na podlaze zamezte kontaktu osob s topidlem.

Při umístění na stěnu či strop je nejmenší bezpečná vzdálenost předmětu od čelní strany 30 cm, po stranách a nad panelem 10 cm.

Neodkládejte na panel žádné předměty.

Topný panel nikdy nezakrývejte.

Topidlo nesmí být umístěno těsně pod elektrickou zásuvkou. Topidlo musí být namontováno tak, aby se osoba ve vaně nebo sprše nemohla dotknout spínačů a jiných řídicích zařízení.

Pro připevnění k podkladu použijte pouze přiložené díly montážní sady, montáž případně konzultujte s odborníkem. V žádném případě nepoužívejte provizorní řešení pro uchycení panelu.

Zařízení není určeno pro použití ve venkovních prostorách a není voděodolné. Panel proto neumývejte proudem tekoucí vody. Panel ani přívodní kabel nesmí být ponořen ani vystaven vodnímu sloupci.

V případě jakékoliv mechanické manipulace s panelem vždy nejdříve odpojte přívodní kabel ze zásuvky, v případě pevného připojení vypněte jeho napájení.

V případě poškození infračerveného panelu nebo přírodního elektrického kabelu neodstraňujte závadu svépomocí, vždy kontaktujte odborníka nebo specializovaný servis!

Topidlo se nesmí používat, je-li přední deska poškozena. Napájecí přívod není možno vyměnit. Jestliže se přívod poškodí, měl by být spotřebič vyřazen.

PROVOZNÍ UPOZORNĚNÍ

Dálkový ovladač s vestavěným teplotním čidlem musí být umístěn tam, kde chcete měřit teplotu v místnosti a musí mít rádiovou viditelnost na všechny jím ovládané topné panely.

Během prvního dne nebo dvou dnů používání mohou nová topná tělesa vydávat zápach, který není škodlivý. Ale lze doporučit topný panel nejdříve zapnout na 24 hodin v jiné dobře větrané místnosti.

INSTALACE

1. Nejdříve zvolte takové umístění, které je provozně bezpečné. Musí být v dosahu zásuvky elektrického okruhu, který je na jeho elektrickou spotřebu připraven, tj. je připojen na jistič potřebné proudové kapacity. Dále by mělo být umístění panelu v dosahu vašeho Wi-Fi routeru s přístupem do internetu, typicky do 30 m v budově.
2. Topný panel opatrně vybalte a odstraňte z něho všechny ochranné prvky.
3. Rozměřte rozteč otvorů na držácích, které jsou připevněné na zadní straně panelu. Dbejte na co největší přesnost zakreslení i vyvrtání otvorů. Panel nasadte na vruty z instalační sady a posuňte dolů či na stranu k zajištění polohy.

V případě užití nožiček (nejsou součástí balení) panel dobře zajistěte pomocí jejich šroubů.

4. Vložte do dálkového ovladače baterie. Odklopte zadní kryt dálkového ovladače a vložte 2x AAA baterie. Baterie musí být umístěna správnou polaritou. Funkčnost si ověříte pomocí stisknutí jakéhokoli tlačítka na ovladači, poté blikne signalizační dioda na ovladači.



5. Topný panel připojte do elektrické zásuvky. Na řídicí jednotce, umístěné na zadní straně topném panelu, bude svítit červená LED dioda. Stiskněte na ní párovací tlačítko, dokud nezačne červená LED dioda blikat, řídicí jednotka je v režimu párování.

6. Spárujte dálkový ovladač s řídicí jednotkou: Přiblížte dálkový ovladač na vzdálenost několika centimetrů k řídicí jednotce a dlouze zmáčkněte levé spodní tlačítko se znakem „P“ na dálkovém ovladači. Blikne červeně LED dioda na dálkovém ovladači a párování je dokončeno. Červená LED dioda na řídicí jednotce topného panelu bude po úspěšném spárování svítit červeně. Podrobněji je tento postup popsán v odstavci „Spárování dálkového ovladače s topným panelem“.
7. Pomocí levého horního tlačítka na dálkovém ovladači můžete zapnout topný panel, na řídicí jednotce se rozsvítí zelená LED dioda. Povrch topného panelu se začne zahřívat a plné provozní teploty dosáhne cca do 15-ti minut.

Pokud chcete v jedné místnosti mít na jeden dálkový ovladač více panelů, čtěte postup v odstavci „Spárování dálkového ovladače s topným panelem“.

8. Umístěte dálkový ovladač na místo, kde chcete měřit teplotu. Ovladač je vybaven teplotním čidlem a předává cca. každých 30 s teplotní údaj řídicím jednotkám. K dálkovému ovladači je dodáván i držák pro jeho umístění na stěnu.
9. Dle návodu na dalších stranách nainstalujte aplikaci Tuya Smart do svého mobilního zařízení a komunikačně spárujte řídicí jednotku topného panelu s vaší Wi-Fi sítí, která má přístup do internetu. Po dokončení si ověřte, zda topný panel reaguje na příkazy z Tuya Smart aplikace.


VÝZNAM LED DIOD NA ŘÍDÍCÍ JEDNOTCE

Řídicí jednotku naleznete umístěnou na zadní straně topném panelu.

zelená LED svítí – topný panel vytápí

červená LED svítí – topný panel nevytápí

červená LED bliká – topný panel je připravený k párování s Tuya nebo dálkovým ovladačem



SPÁROVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE S TOPNÝM PANELEM

Spárování s dálkovým ovladačem musí proběhnout před párováním s Tuya (Wi-Fi).

Nejprve je třeba vložit baterie do dálkového ovladače. Funkčnost ověříte, že po zmáčknutí libovolného tlačítka na dálkovém ovladači na něm blikne červená LED dioda.

Párování jednoho panelu:

- Ujistěte se, že červená LED dioda bliká na řídicí jednotce na zadní straně topného panelu.
- Pokud neblinká, tak podržte párovací tlačítko na řídicí jednotce topného panelu až začne červeně LED dioda blikat.
- Přiblížte dálkový ovladač na vzdálenost několika centimetrů k řídicí jednotce a dlouze zmáčkněte levé spodní tlačítko se znakem „P“ na dálkovém ovladači. Blikne červeně LED dioda na dálkovém ovladači a párování je dokončeno. Červená LED dioda na řídicí jednotce topného panelu bude po úspěšném párování svítit červeně.

Jedním ovladačem můžete ovládat mnoho panelů v místnosti a také všechny tyto panely budou řízeny dle teploty, kterou teplotní snímač vestavěný v ovladači naměří. Můžete teoreticky připojit neomezený počet topných těles, nicméně tato musí rádiově „slyšet“ signál vysílaný dálkovým ovladačem. Praktický limit je tak omezen překážkami a obvykle jím je tedy jedna místnost a typický dosahem je 5m.

Párování více panelů, spojitě párování:

- Ujistěte se, že červená LED dioda bliká na řídicí jednotce na zadní straně všech topných panelů.
- Pokud neblinká, tak podržte párovací tlačítko na řídicí jednotce topného panelu až začne LED dioda blikat červeně.
- Přiblížte dálkový ovladač na vzdálenost několika centimetrů k řídicí jednotce a zmáčkněte krátce pravé spodní tlačítko se znakem kruhu se šipkami na dálkovém ovladači. Blikne červeně LED dioda na dálkovém ovladači a párování všech topných panelů s tímto ovladačem je dokončeno. Červená LED dioda na řídicích jednotkách topných panelů bude po úspěšném párování svítit červeně.

FUNKCE DÁLKOVÉHO OVLADAČE

Dálkový ovladač je především bezdrátové teplotní čidlo. Bez jeho spárování s řídicí jednotkou topného tělesa neví řídicí jednotka, jaká je teplota v místnosti.

Spárovaný dálkový ovladač je třeba umístit na místo měření teploty.

Na přední straně jsou 4 tlačítka:

-  zapnutí topného panelu
-  vypnutí topného panelu
-  párování s jedním topným panelem
-  spojitě párování k mnoha topným panelům

Červená LED dioda 



APLIKACE TUYA SMART


Vyhledejte aplikaci Tuya Smart v Google Play, Aptoide, App Store nebo můžete naskenovat níže uvedený QR kód.




1. REGISTRACE/PŘIHLÁŠENÍ UŽIVATELE DO APLIKACE

Registrace: Pokud ještě nemáte vytvořený účet, zaregistrujte se následujícím postupem. Po spuštění aplikace si přečtete „Zásady ochrany osobních údajů“ a kliknutím na souhlas vstupte na registrační stránku. Kliknutím na „Registrovat“ se přesunete na stránku, kde vyplníte oblast (Česká republika) a e-mailovou adresu. Po potvrzení „Souhlasu o poskytování služeb“ odešlete informace tlačítkem „Načtěte ověřovací kód“. Na uvedenou emailovou adresu obdržíte ověřovací kód, který vyplníte na další straně. Na další straně budete vyzváni ke zvolení hesla do aplikace. (6-20 znaků, kombinace písmen a číslic). Na další straně potvrzením dokončíte registraci.

1.




2.



3.




Přihlášení: Pokud již vlastníte účet do aplikace, klikněte na „Přihlásit se existujícím účtem“. Budete vyzváni k vyplnění emailové adresy a hesla. Po potvrzení podmínek kliknutím na „Přihlásit“ spustíte aplikaci.



1. PŘIDÁNÍ TOPNÉHO PANELU DO APLIKACE TUYA SMART


Ruční přidání (Normal mode):



Klikněte na tlačítko „+“ nebo „Přidat zařízení“.




Vyberte „Small Home Appliances“ a „Topení (Wi-Fi)“.




Vyberte 2,4GHz síť a vyplňte heslo k této síti.



Klikněte na „kontrolka potvrzení bliká“.



Zvolte „Blink Quickly“.
Zařízení bude chvíli vyhledáváno.



Stiskněte „Dokončeno“.

FAQ – ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Topný panel funguje, cítím že je horký, ale v místnosti je i po dlouhé době stále chladno.

Infračervené topné panely pracují na odlišném principu než konvenční topná tělesa. Především ohřívají předměty a hlavně stěny, skoro vůbec vzduch. Ten se ohřeje až z nahřátých stěn místnosti. Zvláště pokud byla místnost vymrzlá, je nezbytné, aby několik hodin pracovaly. Ve chvíli, kdy se naakumuluje teplo v pevných předmětech a stěnách, nastoupí pocit tepla.

Přestalo fungovat měření teploty, v aplikaci se mi dlouhodobě nemění teplota, topný panel buď trvale topí nebo je stále vypnutý.

Především překontrolujte stav baterií v dálkovém ovladači, jelikož v něm je teplotní snímač. Jejich funkčnost ověříte snadno stiskem horního levého nebo pravého tlačítka které topné těleso zapíná nebo vypíná. Pokud jsou baterie v pořádku, proveďte opět spárování. Pokud i poté nepředává informaci o teplotě, mohlo dojít ke zhoršení rádiového příjmu (například se změnilo rozmístění nábytku). Zkuste ovladač přemístit blíže topnému panelu. Při testování zohledněte, že teploměr zasílá informaci v intervalu 30 sekund.

Jak dlouho vydrží baterie v dálkovém ovladači?

S běžnými bateriemi může pracovat i dva roky. Nejvíce je vybíjí je-li ovladač mnohokrát denně používána pro vypnutí/zapnutí. Což běžně není třeba, jelikož teplotní řízení je automatické.

Vybral jsem správně 2,4 GHz Wi-Fi a zadal správné heslo, ale topný panel stále není připojen k Wi-Fi.

Zkontrolujte, zda je Wi-Fi síť, kterou jste použili, stejná pro váš telefon i pro topný panel a že jde skutečně o síť v pásmu 2,4GHz, nikoliv 5GHz. Ujistěte se, že v danou chvíli je funkční připojení na internet, zařízení se musí zaregistrovat do systémů Tuya Smart.

Zařízení se stále nedaří nakonfigurovat. Co mám dělat?

Ujistěte se, že zařízení je napájeno ze sítě. Poznáte to, že svítí dotykové tlačítko pod displejem. Zkontrolujte, zda jste nepřekročili maximální počet připojených zařízení k Wi-Fi. Prověřte, že není na vašem routeru zapnutá funkce filtrování MAC adres.

Jak mohu změnit připojení topného panelu z jednoho Wi-Fi routeru na jiný?

Smažte topný panel ze seznamu zařízení v aplikaci a poté znovu nakonfigurujte na novém Wi-Fi routeru.

Lze přistupovat k topnému panelu prostřednictvím web prohlížeče?

Nelze, přístup je pouze pomocí aplikace Tuya Smart.

Pracuje topný panel bez internetu?

Ano, v případě výpadku Wi-Fi nebo internetu bude topný panel pracovat. Teplota bude regulována dle hodnoty měřené bezdrátovým ovladačem s teplotním senzorem. Také bude pracovat dle časového Plánu, který jste dříve prostřednictvím Tuya Smart aplikace do něj vložily.

Jak daleko může být topný panel od Wi-Fi routeru?

Záleží na konkrétních podmínkách prostředí a síle signálu. Většinou do 30 metrů v budově.

Jak mohu sdílet topný panel s dalšími členy rodiny?

Jděte v Tuya Smart aplikaci do menu zařízení. Vpravo nahoře je ikona tužky. Na tu klikněte a jděte do „Sdílená zařízení“. Klikněte na Přidat sdílení. Vygeneruje se odkaz, který zašlete formou textové zprávy.

Mohu ovládat topný panel přes 4G mobilní síť?

Pro první připojení ústředny je třeba, aby telefon byl připojený ke stejné Wi-Fi. Poté již lze zařízení ovládat přes mobilní síť.

Obsah dodávky

Topný infračervený panel, bezdrátový dálkový ovladač, držák pro uchycení dálkového ovladače na zeď, montážní materiál, uživatelský návod.

Zjednodušené EU prohlášení o shodě:

Chytrý infračervený nízkoteplotní topný panel, model:

XTH-IRP-W300, XTH-IRP-W360, XTH-IRP-W420, XTH-IRP-580, XTH-IRP-W600,
XTH-IRP-W720, XTH-IRP-W900, XTH-IRP-W960, XTH-IRP-W1100

Kmitočtové pásmo: 2400MHz – 2483,5MHz a 433MHz

Max. vysílací výkon: < 20dBm e.i.r.p. (100mW e.i.r.p.)

Výrobce: 100Mega Distribution s.r.o. Železná 681/7, 61900 Brno, CZ



Tímto 100Mega Distribution s.r.o. prohlašuje, že toto rádiové zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách: doc.100mega.cz

Záruční podmínky

Na výrobek je poskytována záruka 24 měsíců od data nákupu a vztahuje se na vady výroby nebo materiálu. Záruka se nevztahuje na poškození způsobené běžným opotřebením, neoprávněným zásahem do zařízení, na poškození pádem. Zvláště se nevztahuje na vady způsobené kosmetickými poškozeními včetně škrábanců a poškozením nevhodnými parametry napájení.

Informace k recyklaci produktu



WEEE / 2012/19/EU - tento výrobek po ukončení své životnosti nesmí být vyhozen do popelnice se směsným odpadem, ale musí být odevzdán na místa k tomu určená, aby byla zajištěná jeho ekologická recyklace. Informace o sběrných a recyklačních místech vám poskytnou místní úřady, nebo prodejce u kterého byl výrobek zakoupen.

SMART INFRAČERVENÝ NÍZKOTEPLOTNÝ VYKUROVACÍ



Návod na obsluhu

POPIS ZARIADENIA

V balení nájdete infračervený nízkoteplotný vykurovací panel, vybavený reguláciou teploty a diaľkovým ovládačom prostredníctvom internetu.

Je vhodný na vykurovanie interiéru, dobre tepelne izolovaných miestností alebo na občasné použitie v prípade nedostatočne izolovaných miestností.

Komunikačný modul vykurovacieho panela pracuje iba s Wi-Fi 2,4 GHz. Bezdrôtový dosah je typicky 30 metrov v budove.

Vykurovací panel pracuje aj pri výpadku pripojenia Wi-Fi a internetu.

Nevyhnutnou súčasťou vykurovacieho panelu je jeho diaľkový ovládač, ktorý má zabudované teplotné čidlo. Umožňuje ovládať jeden alebo viac vykurovacích panelov súčasne. Jeho rádiový dosah je jedna miestnosť.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Prečítajte si uvedené pokyny. Návod si uschovajte na neskoršie použitie.

Pripojte vykurovací panel tak, aby ho bolo možné kedykoľvek odpojiť od zdroja napätia.

Povrchová teplota panelu je 90 °C až 110 °C, preto ho nainštalujte mimo dosahu detí. Panely zaveste na stenu tak, aby bola spodná hrana minimálne 180 cm nad podlahou. V prípade použitia ako ohrievača postaveného na nožičkách na podlahe, zabráňte kontaktu osôb s ohrievačom.

Pri umiestnení na stenu alebo strop, je najmenšia bezpečná vzdialenosť predmetu od čelnej strany 30 cm po stranách a 10 cm nad panelom.

Neodkladajte na panel žiadne predmety.

Vykurovací panel nikdy nezakrývajte.

Ohrievač nesmie byť umiestnený tesne pod elektrickou zásuvkou. Ohrievač musí byť namontovaný tak, aby sa osoba vo vani alebo sprche nemohla dotknúť spínačov a iných ovládacích zariadení.

Na pripevnenie k podkladu, používajte len priložené diely montážnej sady. Montáž v prípade potreby konzultujte s odborníkom. V žiadnom prípade nepoužívajte provizórne riešenia na upevnenie panelu.

Zariadenie nie je určené na vonkajšie použitie a nie je vodeodolné. Panel, preto neumývajte prúdom tečúcej vody. Panel ani napájací kábel nesmú byť ponorené, ani vystavené pôsobeniu prúdu vody.

V prípade akejkoľvek mechanickej manipulácie s panelom vždy najprv odpojte napájací kábel od elektrickej zásuvky a v prípade pevného pripojenia vypnite napájanie.

V prípade poškodenia infračerveného panelu alebo napájacieho elektrického kábla neodstraňujte poruchu sami, vždy kontaktujte odborníka, alebo špecializovaný servis!

Ohrievač sa nesmie používať, ak je predný panel poškodený. Napájací kábel nie je možné vymeniť. Ak sa prírodný kábel poškodí, mal by byť spotrebič vyradený.

PREVÁDZKOVÉ UPOZORNENIE

Diaľkový ovládač so zabudovaným teplotným čidlom musí byť umiestnený tam, kde chcete merať teplotu v miestnosti a musí mať rádiovú viditeľnosť na všetky ním ovládané vykurovacie panely.

Počas prvého dňa alebo dvoch dní používania môžu nové vykurovacie telesá vydávať zápach, ktorý nie je škodlivý. Možno však odporučiť, aby ste vykurovací panel zapli najprv na 24 hodín v inej dobre vetranej miestnosti.

INŠTALÁCIA

1. Najprv si vyberte také umiestnenie, ktoré je z prevádzkového hľadiska bezpečné. Musí byť v dosahu zásuvky elektrického obvodu, ktorý je pripravený na jeho elektrický odber, t. j. pripojený k ističu s požadovanou prúdovou kapacitou. Ďalej by umiestnenie panela malo byť v dosahu vášho Wi-Fi routera s prístupom na internet, zvyčajne do 30 m v budove.
2. Opatrne vybalte vykurovací panel a odstráňte z neho všetky ochranné prvky.
3. Zmerajte rozteč otvorov na držiakoch, ktoré sú pripevnené na zadnej strane panela. Dbajte na to, aby boli otvory, čo najpresnejšie zakreslené a vyvrtané. Panel nasadte na skrutky z inštaláčnej sady a posuňte ho nadol alebo do strany, aby ste zabezpečili jeho polohu.

V prípade použitia nožičiek (nie sú súčasťou balenia) panel dobre zaistíte pomocou ich skrutiek.

4. Vložte batérie do diaľkového ovládača. Odklopte zadný kryt diaľkového ovládača a vložte 2x AAA batérie. Batérie musia byť umiestnené správnou polaritou. Funkčnosť overíte pomocou stlačenia ľubovoľného tlačidla na ovládači, potom blikne signalizačná dióda na ovládači.



5. Vykurovací panel zapojte do elektrickej zásuvky. Na riadiacej jednotke, umiestnenej na zadnej strane vykurovacieho panela, bude svietiť červená LED dióda. Stlačte na nej párovacie tlačidlo, kým nezačne červená LED dióda blikáť, riadiaca jednotka je v režime párovania.

6. Spárujte diaľkový ovládač s riadiacou jednotkou: Priblížte diaľkový ovládač na vzdialenosť niekoľkých centimetrov k riadiacej jednotke a dlho stlačte ľavé dolné tlačidlo so znakom „P“ na diaľkovom ovládači. LED dióda na diaľkovom ovládači blikne na červeno a párovanie je dokončené. Červená LED dióda na riadiacej jednotke vykurovacieho panelu bude po úspešnom spárovaní svietiť na červeno. Tento postup je podrobnejšie popísaný v odstavci „Spárovanie diaľkového ovládača s vykurovacím panelom“.
 7. Pomocou ľavého horného tlačidla na diaľkovom ovládači môžete zapnúť vykurovací panel, na riadiacej jednotke sa rozsvieti zelená LED dióda. Povrch vykurovacieho panelu sa začne zahrievať a plnú prevádzkovú teplotu dosiahne cca do 15 minút.
- Pokiaľ chcete mať v jednej miestnosti na jeden diaľkový ovládač viac panelov, prečítajte si postup v odseku „Spárovanie diaľkového ovládača s vykurovacím panelom“.
8. Umiestnite diaľkový ovládač na miesto, kde chcete merať teplotu. Ovládač je vybavený teplotným čidlom a odosiela cca každých 30 s teplotný údaj riadiacim jednotkám. K diaľkovému ovládaču je dodávaný aj držiak na jeho umiestnenie na stenu.
 9. Podľa návodu na ďalších stranách nainštalujte aplikáciu Tuya Smart do svojho mobilného zariadenia a komunikačne spárujte riadiacu jednotku vykurovacieho panelu s vašou Wi-Fi sieťou, ktorá má prístup na internet. Po dokončení skontrolujte či vykurovací panel reaguje na príkazy z Tuya Smart aplikácie.


VÝZNAM LED DIÓD NA RIADIACEJ JEDNOTKE

Riadiacu jednotku nájdete umiestnenú na zadnej strane vykurovacieho panela.

zelená LED svieti - vykurovací panel vyhrieva

červená LED svieti - vykurovací panel nevyhrieva

červená LED bliká - vykurovací panel je pripravený k spárovaniu s Tuya alebo diaľkovým ovládačom



SPÁROVANIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA S VYKUROVACÍM PANELOM

Spárovanie s diaľkovým ovládačom sa musí uskutočniť pred spárovaním s Tuya (Wi-Fi).

Najprv je potrebné vložiť batérie do diaľkového ovládača. Funkčnosť overíte tak, že po stlačení ľubovoľného tlačidla na diaľkovom ovládači blikne červená LED dióda.

Párovanie jedného panela:

- Uistite sa, že červená LED dióda bliká na riadiacej jednotke na zadnej strane panelu ohrievača.
- Ak neblinká, podržte párovacie tlačidlo na riadiacej jednotke vykurovacieho panela až, kým nezačne blikáť LED dióda na červeno.
- Priblížte diaľkový ovládač na vzdialenosť niekoľkých centimetrov k riadiacej jednotke a dlho stlačte ľavé dolné tlačidlo so znakom „P“ na diaľkovom ovládači. LED dióda na diaľkovom ovládači blikne na červeno a párovanie je dokončené. Červená LED dióda na riadiacej jednotke vykurovacieho panela bude po úspešnom spárovaní svietiť na červeno.

Jedným ovládačom môžete ovládať mnoho panelov v miestnosti a zároveň sa všetky tieto panely budú riadiť podľa teploty, ktorú nameria teplotný snímač zabudovaný v ovládači. Teoreticky môžete pripojiť neobmedzený počet vykurovacích telies, ktorá však musia rádiový „počuť“ signál vysielaný diaľkovým ovládačom. Praktický limit je tak obmedzený prekážkami a zvyčajne je to jedna miestnosť a typický dosah je 5 m.

Párovanie viacerých panelov, kontinuálne párovanie:

- Uistite sa, že na riadiacej jednotke na zadnej strane všetkých vykurovacích panelov bliká červená LED dióda.
- Ak neblinká, podržte párovacie tlačidlo na riadiacej jednotke vykurovacieho panela až, kým LED dióda nezačne blikáť na červeno.
- Priblížte diaľkový ovládač na vzdialenosť niekoľkých centimetrov k riadiacej jednotke a krátko stlačte pravé dolné tlačidlo so znakom kruhu so šípkami na diaľkovom ovládači. LED dióda na diaľkovom ovládači blikne na červeno a párovanie všetkých vykurovacích panelov s týmto diaľkovým ovládačom je dokončené. Červená LED dióda na riadiacich jednotkách vykurovacích panelov bude po úspešnom spárovaní svietiť na červeno.

FUNKCIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA

Diaľkový ovládač je predovšetkým bezdrôtové teplotné čidlo. Bez jeho spárovania s riadiacou jednotkou vykurovacieho telesa nevie, riadiaca jednotka, aká je teplota v miestnosti.

Spárovaný diaľkový ovládač je potrebné umiestniť na miesto merania teploty.

Na prednej strane sú 4 tlačidlá:

 zapnutie vykurovacieho panelu

 vypnutie vykurovacieho panelu

 párovanie s jedným vykurovacím panelom

 kontinuálne párovanie s viacerými vykurovacími panelmi

Červená LED dióda 



APLIKÁCIA TUYA SMART

Vyhľadajte aplikáciu Tuya Smart v Google Play, Aptoide, App Store alebo môžete naskenovať nižšie uvedený QR kód.



1. REGISTRÁCIA/PRIHLÁSENIE POUŽÍVATEĽA DO APLIKÁCIE

Registrácia: Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, zaregistrujte sa nasledujúcim postupom. Po spustení aplikácie si prečítajte „Zásady ochrany osobných údajov“ a kliknutím na súhlas vstúpte na registračnú stránku. Kliknutím na „Zaregistrovať“ sa presuniete na stránku, kde vyplníte oblasť (Slovakia) a e-mailovou adresu. Po potvrdení „Registrácia a súhlas s“ odošlete informácie tlačidlom „Pokračovať“. Na uvedenú emailovú adresu obdržíte verifikačný kód ktorý vyplníte na ďalšej strane. Na ďalšej strane budete vyzvaný ku zvoleniu hesla do aplikácie. (6-20 znakov, kombinácia písmen a číslíc). Na ďalšej strane potvrdením dokončíte registráciu.

1.



Prihlásiť

Zaregistrovať

Try as Guest

2.

Registrovať

Slovakia

E-mail

xtendhome@email.sk

☒ Registrácia a súhlas s [Ochrana osobných údajov](#), [Zmluva o prevádzkovaní](#) a [Children's Privacy Statement](#)

Pokračovať




3.

Verifikačný kód

Overovací kód bol poslaný na: xtendhome@email.sk
Poslať znovu (57s)


Didn't get a code?

Prihlásenie: Pokiaľ už vlastníte účet do aplikácie, kliknite na „Prihlásiť“. Budete vyzvaný k vyplneniu emailovej adresy a hesla. Po potvrdení podmienok kliknutím na „Prihlásenie“ spustíte aplikáciu.



2. PRIDANIE VYKUROVACIEHO PANELU DO APLIKÁCIE TUYA SMART


Ručné pridanie (Normal mode):




Kliknite na tlačidlo „+“ alebo „Pridať zariadenie“.




Vyberte „Small Home Appliances“ a „Topení (Wi-Fi)“.




Vyberte 2,4GHz sieť a vyplňte heslo k tejto sieti.



Kliknite na „Konfirmasi jika...“



Zvoľte „Blink Quickly“.
Zariadenie bude chvíľu vyhľadávané.



Stlačte „Dokončeno“.

FAQ – ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Vykurovací panel funguje, cítim že je horúci, ale v miestnosti je aj po dlhej dobe stále chladno.

Infračervené vykurovacie panely pracujú na odlišnom princípe ako bežné vykurovacie telesá. Predovšetkým ohrievajú predmety a hlavne steny, takmer vôbec nie vzduch. Ten sa ohreje až z nahriatych stien miestnosti. Najmä ak bola miestnosť vymrznutá, je potrebné, aby pracovali niekoľko hodín. Vo chvíli, keď sa teplo naakumuluje v pevných predmetoch a stenách, dostaví sa pocit tepla.

Meranie teploty prestalo fungovať, v aplikácii sa dlhodobo nemení teplota, vykurovací panel buď trvalo vykuruje alebo je stále vypnutý.

Najskôr skontrolujte stav batérie v diaľkovom ovládači, pretože je v ňom teplotný snímač. Ich funkčnosť ľahko overíte stlačením horného ľavého alebo pravého tlačidla, ktorým sa vykurovacie teleso zapína, alebo vypína. Ak sú batérie v poriadku, vykonajte opäť spárovanie. Ak aj potom neposiela informácie o teplote, mohlo dôjsť k zhoršeniu rádiového príjmu (napríklad sa zmenilo rozmiestnenie nábytku). Skúste premiestniť ovládač bližšie k vykurovaciemu panelu. Pri testovaní zohľadnite, že teplomer posiela informácie v 30-sekundových intervaloch.

Ako dlho vydrží batéria v diaľkovom ovládači?

S bežnými batériami môže fungovať aj dva roky. Najviac sa vybíjajú, ak sa ovládač používa viackrát denne na vypnutie/zapnutie. Čo zvyčajne nie je potrebné, pretože regulácia teploty je automatická.

Vybral som správne Wi-Fi 2,4 GHz a zadal správne heslo, ale vykurovací panel stále nie je pripojený k Wi-Fi.

Skontrolujte či je Wi-Fi sieť, ktorú ste použili, rovnaká pre váš telefón aj pre vykurovací panel a, že ide skutočne o 2,4 GHz sieť a nie o 5 GHz. Uistite sa, že je v danú chvíľu funkčné internetové pripojenie, zariadenie sa musí zaregistrovať do systému Tuya Smart.

Zariadenie sa stále nedarí nakonfigurovať. Čo mám robiť??

Uistite sa, že zariadenie je napájané zo siete. Spoznáte to tak, že svieti dotykové tlačidlo pod displejom. Skontrolujte či ste neprekročili maximálny počet zariadení pripojených k Wi-Fi. Skontrolujte či nie je na vašom routeri zapnutá funkcia filtrovania MAC adries.

Ako môžem zmeniť pripojenie vykurovacieho panelu z jedného Wi-Fi routera na iný?

Odstráňte vykurovací panel zo zoznamu zariadení v aplikácii a potom ho znovu nakonfigurujte na novom Wi-Fi routeri.

Je možné pristupovať k vykurovaciemu panelu prostredníctvom webového prehliadača?

Nie, prístup je možný len cez aplikáciu Tuya Smart.

Pracuje vykurovací panel bez internetu?

Áno, v prípade výpadku Wi-Fi alebo internetu bude vykurovací panel pracovať. Teplota sa bude regulovať podľa hodnoty nameranej bezdrôtovým ovládačom s teplotným senzorom. Taktiež bude pracovať podľa časového plánu, ktorý ste si skôr prostredníctvom aplikácie Tuya Smart vložili.

Ako ďaleko môže byť vykurovací panel od Wi-Fi routeru?

Záleží na konkrétnych podmienkach prostredia a sile signálu. Väčšinou do 30 metrov v budove.

Ako môžem zdieľať vykurovací panel s ďalšími členmi rodiny?

Prejdite v aplikácii Tuya Smart do ponuky zariadenia. Vpravo hore je ikona ceruzky. Kliknite na ňu a prejdite do „Zdieľané zariadenia“. Kliknite na Pridať zdieľanie. Vygeneruje sa odkaz, ktorý odošlete formou textovej správy.

Môžem ovládať vykurovací panel prostredníctvom 4G mobilnej siete?

Pri prvom pripojení vykurovacieho panelu musí byť telefón pripojený k rovnakej sieti Wi-Fi. Potom je možné zariadenie ovládať prostredníctvom mobilnej siete.

Obsah dodávky

Infračervený vykurovací panel, bezdrôtový diaľkový ovládač, držiak na uchytenie diaľkového ovládača na stenu, montážny materiál, návod na obsluhu.

Zjednodušené EU vyhlásenie o zhode:

Smart infračervený nízkoteplotný vykurovací panel, model:

XTH-IRP-W300, XTH-IRP-W360, XTH-IRP-W420, XTH-IRP-580, XTH-IRP-W600,
XTH-IRP-W720, XTH-IRP-W900, XTH-IRP-W960, XTH-IRP-W1100

Frekvenčné pásmo: 2400MHz – 2483,5MHz a 433MHz

Max. vysielací výkon: < 20dBm e.i.r.p. (100mW e.i.r.p.)

Výrobca: 100Mega Distribution s.r.o. Železná 681/7, 61900 Brno, CZ



Týmto 100Mega Distribution s.r.o. vyhlasuje, že toto rádiové zariadenie je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné znenie EU vyhlásenia o zhode je k dispozícii na týchto internetových stránkach: doc.100mega.cz

Záručné podmienky

Na výrobok je poskytovaná záruka 24 mesiacov od dátumu nákupu a vzťahuje sa na vady výroby alebo materiálu. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené bežným opotrebovaním, neoprávneným zásahom do zariadenia a na poškodenie pádom. Obzvlášť sa nevzťahuje na vady spôsobené kozmetickými poškodeniami vrátane škrabancov a poškodením nevhodnými parametrami napájania.

Informácie k recyklácii produktu



WEEE / 2012/19/EU - tento výrobok po ukončení svojej životnosti nesmie byť vyhodený do odpadkového koša so zmiešaným odpadom, ale musí byť odovzdaný na mieste na to určené, aby bola zaistená jeho ekologická recyklácia. Informácie o zberných a recyklačných miestach Vám poskytnú miestne úrady, alebo predajca u ktorého bol výrobok zakúpený.

SMART INFRAVÖRÖS ALACSONY HŐMÉRSÉKLETŰ



Használati utasítás

KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

A csomagban talál egy infravörös alacsony hőmérsékletű fűtőpanelt, amely hőmérséklet-szabályozással és internetes távvezérléssel van felszerelve.

Alkalmas jól szigetelt belső helyiségek fűtésére vagy alkalmi használatra rosszul szigetelt helyiségek esetében.

A fűtőpanel kommunikációs modulja csak a Wi-Fi 2,4 GHz-en működik. A vezeték nélküli hatótávolság jellemzően 30 méter az épületben.

A fűtőpanel akkor is működik, ha a Wi-Fi és az internetkapcsolat nem elérhető.

A fűtőpanel lényeges része a távirányító, amely beépített hőmérséklet-érzékelővel rendelkezik. Lehetővé teszi egy vagy több fűtőpanel egyidejű vezérlését. A távirányító hatótávolsága egy helyiség.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Olvassa el az utasításokat. Őrizze meg a használati utasítást későbbi használatra.

Csatlakoztassa a fűtőpanelt úgy, hogy az bármikor leválasztható legyen az áramforrásról.

A panel felületi hőmérséklete eléri a 90oC-tól egészen 110oC fokos hőmérsékletet, ezért gyermekek számára elérhetetlen helyre telepítse. A paneleket úgy függessze fel a falra, hogy az alsó szélé legalább 180 cm-re legyen a padló felett. Ha a padlóra helyezett lábakon álló fűtőtestként használja, akkor óvakodjon attól, hogy személyek érintkezzenek a fűtőtesttel.

Falra vagy plafonra helyezés esetén a minimális biztonsági távolság a tárgy és a panel elülső része között 30 cm, a panel oldalán és fölött pedig 10 cm.

Ne helyezzen semmilyen tárgyat a panelre.

Soha ne takarja le a fűtőpanelt.

A fűtőtestet nem szabad közvetlenül a konnektor alá helyezni. A fűtőtestet úgy kell felszerelni, hogy a kádban vagy a zuhanyzóban tartózkodó személy ne érhesen hozzá a kapcsolókhoz és más vezérlőberendezésekhez.

A rögzítéshez csak a szerelőkészlet mellékelt alkatrészeit használja; ha szükséges, forduljon szakemberhez az összeszereléshez. Soha ne használjon ideiglenes megoldást a panel rögzítéséhez.

A készülék nem kültéri használatra készült, és nem vízálló. Ezért ne mossa a panelt folyóvízzel. A panelt és a tápkábelt sem szabad víz alá meríteni vagy vízszugárnak kitenni.

A panel mechanikus manipulációja esetén először mindig húzza ki a tápkábelt a konnektorból, rögzített csatlakozás esetén pedig kapcsolja ki a tápellátást.

Az infravörös panel vagy a tápkábel sérülése esetén ne javítsa meg a hibát saját maga, mindig forduljon szakemberhez vagy szakszervizhez!

A fűtőberendezést nem szabad használni, ha az előlap sérült. A tápkábel nem cserélhető ki. Ha a vezeték megsérül, a készüléket ki kell dobni.

MŰKÖDÉSI FIGYELMEZTETÉS

A beépített hőmérséklet-érzékelővel ellátott távirányítót ott kell elhelyezni, ahol a helyiség hőmérsékletét mérni kívánja, és rádiós látótávolsággal az általa vezérelt összes fűtőpanelhez kell rendelkeznie.

A használat első egy-két napján az új fűtőtestek szagot áraszthatnak, ami nem káros. Javasolható azonban, hogy először kapcsolják be a fűtőpanelt 24 órára egy másik, jól szellőztetett helyiségben.

TELEPÍTÉS

1. Először is, válasszon egy olyan helyet, amely működési szempontból biztonságos. Olyan elektromos áramköri aljzat elérhető távolságában legyen, amely készen áll az elektromos fogyasztásra, azaz a szükséges áramkapacitású megszakítóhoz csatlakoztatva. Ezenkívül a panel helyének az internet-hozzáféréssel rendelkező Wi-Fi router hatótávolságán belül kell lennie, jellemzően 30 méter az épületben.
2. Óvatosan csomagolja ki a fűtőpanelt, és távolítsa el róla az összes védőelemet.
3. Mérje ki a panel hátuljához rögzített konzolok lyukainak távolságát. Ügyeljen arra, hogy a lyukak a lehető legpontosabban legyenek berajzolva és kifúrva. Helyezze a panelt a szerelőkészletben található csavarokra, és csúsztassa lefelé vagy oldalra, hogy rögzítse a pozícióját. Ha lábakat használ (nem a csomagolás része), rögzítse jól a panelt a hozzájuk tartozó csavarokkal.
4. Helyezze be az elemeket a távirányítóba. Nyissa ki a távirányító hátsó fedelét, és helyezzen be 2x AAA elemet. Az elemeket a megfelelő polaritással kell behelyezni. A működőképesség ellenőrzéséhez nyomja meg a távirányító bármelyik gombját, majd a távirányítón lévő jelzőfény felvillan.



5. Csatlakoztassa a fűtőpanelt egy elektromos aljzathoz. A fűtőpanel hátulján található vezérlőegységen lévő piros LED világítani fog. Nyomja meg a rajta lévő párosító gombot, amíg a piros LED villogni nem kezd, a vezérlőegység párosítási üzemmódban van.
6. Párosítsa a távirányítót a vezérlőegységgel: Közelítse a távirányítót néhány centiméterre a vezérlőegységhez, és nyomja meg hosszan a távirányító bal alsó gombját a "P" jelzéssel.

A távirányítón lévő LED pirosan felvillan, és a párosítás befejeződött. A sikeres párosítás után a fűtőpanel vezérlőegységén lévő piros LED pirosan fog világítani. Ez az eljárás részletesebben a "A távirányító és a fűtőpanel párosítása" című szakaszban van leírva.

7. A távvezérlő bal felső gombjával kapcsolja be a fűtőpanelt, a vezérlőegységén lévő LED zölden világítani fog. A fűtőpanel felülete elkezd felmelegedni és kb. 15 perc alatt eléri a teljes üzemi hőmérsékletet.

Ha egy helyiségben több panelt szeretne egy távirányítóval kezelni, olvassa el a "A távirányító és a fűtőpanel párosítása" című szakaszban leírt eljárást.

8. Helyezze a távirányítót oda, ahol a hőmérsékletet mérni szeretné. A távirányító hőmérséklet-érzékelővel van felszerelve, és körülbelül 30 másodpercenként továbbítja a hőmérséklet-értéket a vezérlőegységekhez. A távirányítóhoz egy konzol is tartozik, amellyel a falra helyezhető.

9. Kövesse a következő oldalakon található utasításokat a Tuya Smart alkalmazás telepítéséhez a mobileszközére, és párosítsa a fűtőpanel-vezérlőegységet az internet-hozzáféréssel rendelkező Wi-Fi hálózathoz. A befejezés után győződjön meg arról, hogy a fűtőpanel reagál a Tuya Smart alkalmazás parancsaira.


A VEZÉRLŐEGYSÉGEN LÉVŐ LED-EK JELENTÉSE

A vezérlőegység a fűtőpanel hátulján található.

zöld LED világít – a fűtőpanel fűt

piros LED világít – a fűtőpanel nem fűt

piros LED villog – a fűtőpanel készen áll a Tuya vagy a távvezérlő párosítására



A TÁVIRÁNYÍTÓ ÉS A FŰTŐPANEL PÁROSÍTÁSA

A párosításnak a távirányítóval a Tuya (Wi-Fi) párosítása előtt meg kell történnie. Először az elemeket kell behelyezni a távirányítóba. A működőképesség ellenőrzéséhez nyomja meg a távirányító bármelyik gombját, és a távirányítón lévő piros LED felvillan.

Egy panel párosítása:

- Győződjön meg róla, hogy a fűtőpanel hátulján lévő vezérlőegységen a piros LED villog.
- Ha nem villog, tartsa lenyomva a párosítás gombot a fűtésvezérlő egységen, amíg a piros LED villogni nem kezd.
- Közelítse a távirányítót néhány centiméterre a vezérlőegységhez, és nyomja meg hosszan a távirányító bal alsó gombját a "P" jelzéssel. A távirányítón lévő LED pirosan felvillan, és a párosítás befejeződött. A sikeres párosítás után a fűtőpanel vezérlőegységén lévő piros LED pirosan fog világítani.

Egy távirányítóval több panelt is vezérelhet egy helyiségben, és az összes panelt a távirányítóba épített hőmérséklet-érzékelő által mért hőmérsékletnek megfelelően szabályozza. Elméletileg korlátlan számú fűtőpanel csatlakoztatható, de azoknak "hallaniuk" kell a távirányító által küldött jelet. A praktikus határt tehát az akadályok korlátozzák, és általában egy helyiség, a jellemző hatótávolság 5 méter.

Többpaneles párosítás, folyamatos párosítás:

- Győződjön meg róla, hogy az összes fűtőpanel hátulján lévő vezérlőegységen villog a piros LED.
- Ha nem villog, tartsa lenyomva a párosítás gombot a fűtésvezérlő egységen, amíg a LED pirosan villogni nem kezd.
- Közelítse a távirányítót néhány centiméterre a vezérlőegységhez, és nyomja meg röviden a távirányító jobb alsó gombját, amelyen a kör alakú, nyilakkal jelzett szimbólum látható. A távirányítón lévő LED pirosan felvillan, és az összes fűtőpanel párosítása ezzel a távirányítóval befejeződik. A sikeres párosítás után a fűtőpanel-vezérlőkön a piros LED pirosan fog világítani.

TÁVIRÁNYÍTÓ FUNKCIÓK

A távirányító elsősorban egy vezeték nélküli hőmérséklet-érzékelő. A fűtőberendezés vezérlőegységével való párosítás nélkül a vezérlőegység nem tudja, hogy milyen hőmérséklet van a helyiségben. A párosított távirányítót a hőmérsékletmérés helyén kell elhelyezni.

Az elején 4 gomb található:

-  a fűtőpanel bekapcsolása
-  a fűtőpanel kikapcsolása
-  párosítás egy fűtőpanellel
-  folyamatos párosítás sok fűtőpanelhez

Piros LED dióda



TUYA SMART ALKALMAZÁS

A Tuya Smart alkalmazást keresse ki a Play Áruház, Aptoide, App Store szolgáltatásokban, vagy szkennelje be a lent található QR-kódot.



1. REGISZTRÁCIÓ/BEJELENTKEZÉS A TUYA ALKALMAZÁSBA

Regisztráció: Ha még nem hozott létre Tuya fiókot, a regisztrációhoz kövesse az alábbi lépéseket. Az alkalmazás elindítása után olvassa el az „Adatvédelmi szabályzatot”, és érintse meg a hozzájárulást a regisztrációs oldalra való belépéshez. Érintse meg az „Új fiók létrehozása” gombot, hogy arra az oldalra ugorjon, ahol kitölti a területet (Hungary) és az e-mail címet. Az „Egyetértek Adatvédelmi irányelvek” megerősítését követően küldje el a tájékoztatást a „kérjen ellenőrző kódot” gombbal. A megadott e-mail címre kap egy ellenőrző kódot, amelyet a következő oldalon tölt ki. A következő oldalon felkérlik, hogy válasszon jelszót az alkalmazáshoz (6-20 karakter, betűk és számok kombinációja). A következő oldalon a megerősítéssel befejezi a regisztrációt.

1.

The first screen shows the Tuya logo at the top. Below it, there are two buttons: "Belépés" (Login) in orange and "Új fiók létrehozása" (Create new account) in white. At the bottom, there is a link "Próbálja most" (Try now).

2.

Regisztráció

Hungary

E-mail

xtendhome@email.hu

☒ Elfogadom [Adatvédelmi irányelv](#), [Felhasználói megállapodás](#) és [Gyermekek adatvédelmi irányelvei](#)

Ellenőrzőkód igénylése




3.

Adja meg az ellenőrző kódot

Az ellenőrző kódot elküldtük az Ön e-mail címére: [jjdhx@hdb.cz](#). Újraküldés (58s)

Nem kapta meg az ellenőrző kódot?


Bejelentkezés: Ha már van Tuya fiókja, érintse meg a „Belépés” gombot. A rendszer felkéri az e-mail-cím és a jelszó megadására. A feltételek megerősítése után érintse meg a „Bejelentkezés” gombot az alkalmazás elindításához.



2. FŰTŐPANEL HOZZÁADÁSA A TUYA SMART ALKALMAZÁSHOZ


Kézi hozzáadás (Normal mode):

7.




Érintse meg a „+” vagy „Eszköz hozzáadása” gombot.

8.




Válassza ki a „Otthoni eszközök” és a „Heater (Wi-Fi)” lehetőséget.

9.



Válasszon ki a 2,4 GHz-es hálózatot, és adja meg a hálózat jelszavát.

10.



Érintse meg a „Confirm the indicator is blinking” gombot

11.



Válassza a „Blink Quickly” Egy ideig meg tudják majd keresni a készüléket.

12.



Érintse meg a „Kész” gombot.

FAQ – GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK

A fűtőpanel működik, érzem, hogy fűt, de a szoba még hosszú idő után is hideg.

Az infravörös fűtőpanelek más elven működnek, mint a hagyományos fűtőelemek. Először is, tárgyakat és főként falakat melegítenek, a levegőt szinte egyáltalán nem. Csak a helyiség fűtött falai melegítik fel. Különösen akkor, ha a helyiség fagyott, több órán keresztül kell működniük. Abban a pillanatban, amikor a hő felhalmozódik a szilárd tárgyakban és a falakban, a melegség érzése beáll.

A hőmérsékletmérés nem működik, az alkalmazásban a hőmérséklet hosszú ideig nem változik, a fűtőpanel vagy állandóan fűt, vagy mindig ki van kapcsolva.

Először is ellenőrizze az elemek töltöttségét a távirányítóban, mivel benne van egy hőmérséklet-érzékelő. Működésüket könnyen ellenőrizheti, ha megnyomja a bal vagy jobb felső gombot, amely a fűtést be- vagy kikapcsolja. Ha az elemek rendben vannak, végezze el újra a párosítást. Ha még mindig nem továbbítja a hőmérsékleti információkat, akkor a rádió vétele gyengülhetett (például megváltozott a bútorok elrendezése). Próbálja meg közelebb helyezni a vezérlőt a fűtőpanelhez. A tesztelés során vegye figyelembe, hogy a hőmérő 30 másodperces időközönként küld információt.

Mennyi ideig tart az elem a távirányítóban?

Normál elemekkel két évig működhet. Akkor merülnek le leginkább, ha a vezérlőt naponta többször használják ki/be kapcsolásra. Erre általában nincs szükség, mivel a hőmérséklet-szabályozás automatikus.

Kiválasztottam a megfelelő 2,4 GHz-es Wi-Fi-t és megadtam a megfelelő jelszót, de a fűtőpanel még mindig nem csatlakozik a Wi-Fihez.

Ellenőrizze, hogy a használt Wi-Fi hálózat ugyanaz-e a telefon és a fűtőpanel számára, és hogy valóban 2,4 GHz-es hálózatról van-e szó, nem pedig 5 GHz-esről. Győződjön meg arról, hogy van-e működő internetkapcsolat az adott időpontban, a készüléknek regisztrálnia kell a Tuya Smart rendszerekben.

A készülék még mindig nincs beállítva. Mit kellene tennem?

Győződjön meg róla, hogy a készüléket a hálózatról van táplálva. Ezt onnan állapíthatja meg, hogy a kijelző alatti érintógomb világít. Győződjön meg róla, hogy nem lépte túl a Wi-Fi-hez csatlakoztatott eszközök maximális számát. Ellenőrizze, hogy a MAC-címszűrés nincs-e engedélyezve a routerén.

Hogyan változtathatom meg a fűtőpanel kapcsolatát az egyik Wi-Fi routerről a másikra?

Törölje a fűtőberendezést az alkalmazás eszközlístájáról, majd konfigurálja újra az új Wi-Fi routeren.

Hozzáférhetek a fűtőpanelhez web böngészőn keresztül?

Nem lehet, a hozzáférés csak a Tuya Smart alkalmazáson keresztül lehetséges.

Működik a fűtőpanel internet nélkül?

Igen, Wi-Fi vagy internet kimaradás esetén a fűtőpanel működik. A hőmérséklet a hőmérséklet-érzékelővel ellátott vezeték nélküli távirányító által mért értéknek megfelelően lesz szabályozva. A Tuya Smart alkalmazáson keresztül előzetesen megadott időbeosztás szerint is működni fog.

Milyen messze lehet egy fűtőpanel a Wi-Fi routerétől?

Ez az adott környezeti körülményektől és a jelerősségtől függ. Általában 30 méteren belül az épületben.

Hogyan oszthatom meg a fűtőpanelt más családtagokkal?

Lépjen a Tuya Smart alkalmazásban a készülék menüjébe. Érintse meg, és lépjen a "Megosztott eszközök" menüpontba. Érintse meg a Megosztás hozzáadása gombot. Létrejön egy link, amelyet szöveges üzenetként elküldhet.

Tudom vezérelni a fűtőpanelt a 4G mobilhálózaton keresztül?

A fűtőpanel első csatlakoztatásához a telefont ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz kell csatlakoztatni. Ezt követően a készüléket a mobilhálózaton keresztül lehet vezérelni.

A csomag tartalma

Infravörös fűtőpanel, vezeték nélküli távirányító, konzol a távirányító falra szereléséhez, szerelőkészlet, használati utasítás.

Egyszerűsített EU-megfelelőségi nyilatkozat:

Smart infravörös, alacsony hőmérsékletű fűtőpanel, modell:

XTH-IRP-W300, XTH-IRP-W360, XTH-IRP-W420, XTH-IRP-580, XTH-IRP-W600,
XTH-IRP-W720, XTH-IRP-W900, XTH-IRP-W960, XTH-IRP-W1100

Frekvenciasáv: 2400MHz – 2483,5MHz a 433MHz

Max. átviteli teljesítmény: < 20dBm e.i.r.p. (100mW e.i.r.p.)

Gyártó: 100Mega Distribution s.r.o. Železná 681/7, 61900 Brno, CZ



Ezúton a 100Mega Distribution s.r.o. kijelenti, hogy ez a rádió berendezés megfelel a 2014/53/EU irányelv előírásainak. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő weboldalon: doc.100mega.cz

Garanciális feltételek

A termékre a vásárlás dátumától számított 24 hónap garanciát vállalunk, ami fedezi a gyártási vagy anyaghibákat. A garancia nem vonatkozik normál elhasználódásból eredő károkra, a készülékhez való jogosulatlan hozzáférésre, illetve a leesésből eredő károkra. Különösen nem vonatkozik a kozmetikai sérülések által okozott hibákra, beleértve a karcolásokat, és a nem megfelelő tápellátási paraméterek okozott károkra.

Termék-újrahasznosítási információk



WEEE / 2012/19/EU - Ezt a terméket élettartamának lejártá után a vegyes hulladékkal együtt eldobni tilos, hanem az ökológiai újrahasznosítás érdekében az erre kijelölt helyeken kell leadni. A begyűjtési és újrahasznosítási helyekről a helyi hatóságok vagy az a kiskereskedő ad tájékoztatást, akitől a terméket vásárolta.

